

MASQUES EN TISSU «faits maison» DIY


MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS D'USAGE

#operationmaskattack

#sauvetonsoignant

Types de masques: Quantité:
Matières utilisées:

**AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE VOTRE MASQUE, LAVEZ-LE EN MACHINE
AINSI QU'ENTRE CHAQUE UTILISATION**




**LAVEZ VOTRE MASQUE A 60 °C MINIMUM DURANT UN CYCLE DE 30 MIN EN
UTILISANT VOTRE LESSIVE HABITUELLE, L'ASSOUPLEISSANT N'ETANT PAS
PRECONISE, PRIVILEGIEZ TOUT DE MEME LE LAVAGE A 90°C, NOTAMMENT
POUR VOS MASQUES 100 % COTON**



**SECHEZ VOTRE MASQUE EN SECHE-LINGE DANS LES 2 HEURES APRES LE LAVAGE
SECHAGE A L'AIR LIBRE ET REPASSAGE VAPEUR A TEMPERATURE MAXIMUM**



**SE LAVER LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON OU EXERCER UNE FRICTION AVEC
UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE AVANT TOUTE MANIPULATION DU MASQUE,
ÉVITEZ DE TOUCHER L'INTÉRIEUR DU MASQUE**



**METTEZ LE MASQUE EN VOUS AIDANT DES LIENS. UNE FOIS EN PLACE, NE PAS
LE TOUCHER, NI L'ENLEVER**



**CHANGEZ DE MASQUES TOUTES LES 2 A 3 HEURES MAXIMUM ET LE METTRE
IMMEDIATEMENT DANS UN SAC JUSQU'AU LAVAGE**



APRES AVOIR ENLEVE LE MASQUE, SE LAVER LES MAINS JUSQU'AUX COUDES



**LE PORT DU MASQUE NE VOUS EXONERE PAS DES GESTES BARRIERES,
RESPECTER LES MESURES D'HYGIENE, GARDEZ UNE DISTANCE DE 1 M ET
LAVEZ-VOUS LES MAINS LE PLUS SOUVENT POSSIBLE**

Votre message
.....
.....
.....